

ウインドウサインのシートの貼り方

水貼り編



1

窓に霧吹きをかけてスクレーパーで汚れを落とします。

2

タオルで汚れを拭き取ります。

3

サイズを測り、目安のテープを貼ります。

4

台紙を剥がしながら、糊面に霧吹きをかけます。

5

窓にも霧吹きをかけてテープを目安に合わせて貼ります。

6

位置を決め、シート表面にも霧吹きをかけて中央から外へ水と空気を出します。

空気が抜けない場合は小さな穴空けて抜く場合もあります。

7

タオルで綺麗に拭きます。

8

完成!